



«КлейОк»

Клей для производства мебели

kleyok.ru



+7 (499) 113-12-09



da@kleyok.ru

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ КЛЕЕВЫХ СИСТЕМ

AQUENCE FD 144/2

Предыдущее название Dorus FD 144/2 LS Plus



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AQUENCE FD 144/2 имеет следующие характеристики:

Технология	ПУ
Тип продукта	2К ПУ дисперсия
Применение	Мембранно-вакуумное прессование
Внешний вид	Жидкий Прозрачный после высыхания

Области применения

ПВХ, АБС и ПЭТ пленки в термопрессах (с мембраной или без)

Свойства продукта

- Не содержит растворителей
- Чистое нанесение
- Высокая первоначальная прочность
- Высокая термо- и влагостойкость
- Низкая температура полимеризации
- Порозаполнение

Технические данные

pH (20 °C) ISO 976	6,5-8,5
Вязкость, по Брукфильду, мПа*с	700-1 200

Области применения

Вводная информация:

Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Необходимо всегда соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, всегда следуйте внутренним инструкциям безопасности. В случае необходимости обращайтесь в Хенкель за поддержкой.

Области применения

Стандартное применение AQUENCE FD 144/2 с добавлением 5% отвердителя AQUENCE CATALYST R 397, который медленно добавляют в дисперсию при постоянном перемешивании.

Для достижения оптимальных результатов приклеивания, рабочая температура клея и склеиваемых материалов должна быть выше +18°C. Понижение температуры вызывает повышение вязкости клея. Клеевая смесь распыляется специальным пульверизатором (диаметр форсунки от 1,4 до 2 мм). Как правило достаточно нанесения одного слоя. При нанесении клея на кромку и внутренние радиусы необходимо напыление второго слоя клея после высыхания первого слоя. Детали с нанесенным клеем должны быть облицованы в течение 8 часов.

Время сушки, минут ≥ 30
зависит от температуры, влажности и качества нанесения

Температура активации в клеевом слое, °C ≥ 60
на кромке

Время отверждения, ч $4-6$
полное отверждение - 7 дней

Переработка

Время активности клея, ч $4-6$
с добавлением 3-10% отвердителя
AQUENCE CATALYST R 397
(Зависит от температуры)

Все детали оборудования, контактирующие с клеем, должны быть изготовлены или из нержавеющей стали (V2A/V4A) или из пластика

Очистка

Очистку клееносающего оборудования от незатвердевших остатков клея можно производить холодной или теплой водой. Затвердевшие остатки удаляются механическим способом.

Очистка

Температура хранения и транспортировки от + 10 °C до + 30 °C в оригинальной плотно закрытой упаковке. Охлаждение ниже +10 °C может привести к коагуляции. Срок хранения до 9 месяцев



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Мы ответим на дополнительные вопросы и обсудим удобный для вас вариант закупки.

da@kleyok.ru

+7 (499) 113-12-09

